



# **TORCHE PROJECTEUR 1 LED CREE 10W REF 02268**



Manuel d'instructions – Notice originale

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT  
AVANT TOUTE UTILISATION



## 1 REGLES DE SECURITE

- NE JAMAIS démonter le corps de la torche projecteur.
- Ne pas laisser tomber ou gravement dans le feu des projecteurs, car elle pourrait entraîner une défaillance et / ou de rupture
- NE PAS entreposer le projecteur dans des conditions de chaleur extrême, ou d'être exposé en plein soleil pour une longue période
- Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur AC / DC et le cordon de charge fourni.. NE PAS recharger le projecteur avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil : risques d'explosion, de dommages corporels et/ou matériels.
- Ne pas exposer les chargeurs à la pluie, l'humidité ou la neige.
- NE PAS toucher la lentille ou la zone de l'objectif du bloc en cours de fonctionnement : le projecteur peut devenir chaud pendant l'utilisation.
- NE PAS placer l'appareil sur des surfaces qui peuvent être endommagées par la chaleur.
- Le laisser refroidir avant de le ranger
- La lumière est très puissante. NE PAS diriger vers les yeux de l'homme ou des animaux.
- Ne pas utiliser le projecteur sous l'eau : il n'est pas étanche. Pour utilisation intérieure uniquement.
- Ce produit a été conçu pour être utilisé exclusivement à l'intérieur.
- Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille,...)
- NE PAS utiliser le projecteur pendant le chargement : risque de dommages irréversibles.
- Cet article n'est pas un jouet : le tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce produit. Danger de mort et risque d'accidents pour les enfants !
- Ne pas utiliser si l'écran de protection est endommagé (fissuré, ...)
- Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas utiliser le produit si un dommage quelconque est détecté.
- Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.
- Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
- Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
- Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
- Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
- Les pièces endommagées doivent être correctement réparées ou remplacées par une personne compétente et agréée. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
- S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
- Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.
- Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées.

## 2 PRESENTATION

Ergonomique, maniable et légère comparée aux torches traditionnelles, cette torche est munie d'un grip de préhension antiglisse. Egalement rechargeable dans un véhicule à l'aide de l'allume-cigare fourni, c'est un modèle très économique à l'usage.

La LED CREE Q1 10W lumière blanche haute performance a fait l'objet d'un tri rigoureux pour assurer un éclairage précis, longue durée, continue, stable et puissant, sans scintillement et sans dégagement de chaleur.

## 2.1 Vue générale



- 1 On / Off
- 2 LED haute puissance 10W CREE
- 3 Poignée
- 4 Support
- 5 Connexion pour chargeur
- 6 Indicateur de charge
- 7 Chargeur
- 8 Prise allume-cigare
- 9 Bandoulière

## 2.2 Caractéristiques techniques

Modèle		02268	
LED	1 LED CREE 10W	Autonomie	pleine puissance : 3-4 h
classe	III		puissance moyenne : 6-8 h
batterie	4V / 4Ah	LED Color temperat.	8500-9000 K
Chargeur	AC-DC, 9V output	Lumens	800
Poids	1.05 kg	Dimension	21 x 13.5 x 17.5
Protection	IP 44 (Protégé contre les projections d'eau- les corps solides supérieurs à 1 mm)		
Prise allume-cigare	Oui – 12V DC input	Bandoulière	Oui

## 3 MISE EN SERVICE

Pour pouvoir utiliser la lampe de poche, la batterie doit d'abord être chargée.  
Maintenir la torche éteinte pendant le chargement.

### 3.1 Charge de la batterie


Le processus de charge dure environ 18 heures la première fois.  
Connecter le chargeur à la torche projecteur, puis le chargeur directement dans une prise domestique normale en 220-230 V.

Temps de charge		Observations
chargeur AC/DC	10 à 15 heures	Ne pas charger pendant plus de 24 h
chargeur allume-cigare	8 à 10 heures	Ne pas charger pendant plus de 12 h

### 3.2 Indicateur de charge

Le voyant rouge, côté torche est allumé pour indiquer que l'électricité est connectée et que la charge est en cours.

### 3.3 Utilisation



- Eteinte
- Puissance Moyenne
- Pleine puissance

Mettre en charge dès que les lumières deviennent faibles.

## 4 MAINTENANCE

Ce produit ne nécessite aucune maintenance

Les LED et l'accumulateur ne peuvent pas être changés.

### 4.1 Nettoyage

Ne jamais immerger le produit dans de l'eau ou d'autres liquides.

Nettoyer le produit régulièrement avec un chiffon sec : utiliser un chiffon légèrement humide pour enlever les saletés tenaces.

### 4.2 Stockage

Charger au moins tous les 3 mois afin de maintenir un bon état de la batterie pendant le stockage

### 4.3 Batterie

Contient une batterie étanche scellée au plomb:

NE PAS exposer la batterie au feu ou à une chaleur intense risque d'explosion.

La Batterie contient un acide : si elle présente des fissures, prendre immédiatement les dispositions nécessaires de sécurité pour prévenir les blessures ou dommages aux personnes ou aux biens. S'équiper de gants de protection pour manipuler la batterie

La batterie doit être recyclée ou jetée de façon appropriée.

NE PAS remplacer la batterie par vous-même : faire appel au Service Après-vente agréé.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

 Cet appareil et son chargeur sont conformes à la directive EMC 2014/30/UE, à la directive LVD 2014/35/UE et à la directive RoHS 2011/65/EU.

### Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage