

BST-FUSE...

Fusible 500A pour booster BST-..

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE



DESCRIPTION

Fusible 500A pour booster BST-..

Pièce détachée pour booster de démarrage BST-12A et BST-12-24A.

BST-FUSE : fusible présent dans le corps du booster de démarrage.

BST-FUSE2 : fusible se logeant sous la gaine de la pince rouge du booster de démarrage.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerci	Poids (kg)	Garantie
BST-FUSE	0.018	C
BST-FUSE2	0.018	C