



Des domaines d'applications multiples

Outils indispensables pour serrer, plier, saisir ou maintenir, les pincés sont utilisées dans beaucoup de domaines. Pour le couvreur zingueur, les pincés à border, à relever ou Piccolo permettent de plier très proprement le zinc ou le cuivre pour exécuter un travail précis à l'atelier ou sur le chantier.

Pincés à relever droite

Outil traditionnel du zingueur, la pince à relever permet le travail des pièces de zinc lors des travaux de couverture. Son long manche offre une bonne position pour exécuter le geste et préserver la qualité de pliage sans forcer

Le + produit

- Relevés possibles jusqu'à 170 mm
- Bords amincis pour une bonne précision de pli
- Articulation entrepassée
- Pièce forgée



Désignation	Réf.	Gencod	
Pince à relever droite 120 mm, profondeur 125 mm	PIR12	3547710420393	1970 g
Pince à relever droite 200 mm, profondeur 170 mm	PIR20	3547710420423	2640 g

Les produits associés :

