

Débroussailleuse 18V ONE+™
(vendue sans batterie ni chargeur)
OBC1820B

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 ANS DE GARANTIE

- CONCEPT 18V ONE+™ : débroussailleuse alimentée par une batterie Lithium+ 18V ONE+™ compatible avec tous vos outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore. Idéale pour les travaux d'entretien et le petit débroussaillage
- Technologie Lithium+ IntelliCell™ : gestion individuelle de la charge et de la décharge des cellules = cellules 100% chargées
- Polyvalente avec ses 2 outils de coupe : tête semi-automatique simple fil (1,6 mm), lame taillis 3 dents 20 cm avec double affûtage des dents
- Variateur de vitesse et démarrage progressif : pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et assurer un démarrage progressif
- Tube démontable : un simple pas de vis permet de désaccoupler la tête de coupe du bloc moteur

Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210141033
Cutting path with Brushcutter blade [cm]	20
Cutting path with Grass Trimmer blade [cm]	30
Diamètre de fil (mm)	1.6
Diamètre du fil de coupe (mm)	1.6
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	1 lame Tri-Arc™ 20 cm, 1 tête complète simple fil, 1 harnais confort Vertebrae™
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	93.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	4.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.1
Puissance	18V
Puissance	18V
Réf	5133002619
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Vibration Level Left Handle [m/s²]	1.6
Vibration Level Right Handle [m/s²]	1.4

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr