

# BALAI À DÉBULLER



## UTILISATION

- S'utilise en complément de la barre à débuller.
- Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport.

## CARACTÉRISTIQUES

- Acier peinture époxy
- Monture bois
- Fibre nylon
- Sortie de la fibre : 10 cm.



*Finition de la chape*

