

PISTOLET À COLLE 230MM



UTILISATION

Peut être utilisé comme un pistolet à cartouche (colle, mastic, silicone), ou à poches ou être garni directement.

Travaux bâtiment

Idéal pour les travaux tels que re-jointer un mur, coller un parquet, refaire les joints d'étanchéité, du carrelage...

Maintenance

Extrusion mastics, colles, Silicone , Néoprène.

Pistolet pour **cartouche de 310 ml** et **poches plastiques 400 ml**.
Démonter la bague pour poche si vous utilisez une cartouche.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bouchons à visser en polyamide chargé fibre de verre
- Corps et poignée en métal, tube en alu.
- Gâchette ergonomique (protection pour les doigts)
- Exerce une pression précise et régulière.
- Mise en place rapide et efficace.
- Léger et robuste.
- Poids: 0,85 Kg.

JEU 3 PIECES

2 embouts + 1 poussoir de rechange

PRESENTATION

SOUS COQUE, BROCHABLE



L mm	G	Ref.			Gencod 3 30380+
230	Ø5	6373021001	1	6001026	

	G	Ref.			Gencod 3 30380+
Embouts 6 pos	Ø2	6373051001	1	6002900	

Réf.: **6373**

PISTOLET À COLLE 230MM

NOTICE



Assemblage du pistolet

A- Pour les utilisations où on remplit le pistolet

1. Dévisser l'embout à l'extrémité du corps du pistolet
2. Insérer le bec comme ci-contre (fig 1)
3. Re-visser l'embout sur le corps du pistolet
4. Dévisser l'autre côté du corps du pistolet
5. Avec une pelle (non fournie), remplir le corps du pistolet avec le mélange. Laisser 3 cm d'espace sur le haut (fig 2)
6. Remonter complètement le poussoir comme ci-contre en appuyant sur la gâchette (fig 3) et visser le corps du pistolet en tournant l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre.

Votre pistolet est prêt à l'utilisation

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Pour stopper à tout moment la diffusion de la colle, appuyez sur la gâchette et tirer légèrement sur la tige (fig 4).

Si le pistolet se bloque, ce peut être que le mélange n'est pas assez liquide ou lisse ou que le mélange a attendu trop longtemps avant d'être utilisé. Si cela arrive, vous devez recommencer, vous assurez que votre mélange est correct

A noter :

Pour retirer le poussoir, appuyer sur la gâchette et tirer sur la tige jusqu'à ce que tout soit sorti (fig 5).

Fig 5



Des becs spécial finition sont disponibles séparément
Référence du lot de 5 : 6373051001

B- Pour les utilisations avec des cartouches colle

1. Si un bec est présent, le retirer en dévissant l'embout à l'extrémité du corps (fig 6)
2. Revisser l'embout sans bec
3. Dévisser l'autre côté du corps du pistolet et retirer le poussoir
4. Positionner la cartouche
5. Remonter complètement le poussoir comme ci-contre en appuyant sur la gâchette (fig 7) et visser le corps du pistolet dans le sens des aiguilles d'une montre.

Votre pistolet est prêt à l'utilisation

Fig 6



Fig 7



Entretien

Nettoyer toutes les parties du pistolet immédiatement après utilisation. Assurez-vous qu'il ne reste aucun mélange dans le pistolet. Le pistolet est entièrement démontable.



Pour remplacer le poussoir

Un poussoir de rechange est fourni dans votre kit.

- Desserer l'écrou à l'arrière du poussoir (fig 9)
- Faire tourner la partie en plastique pour la faire sortir
- Enlever l'écrou métallique de la partie plastique (fig 10)
- Placer cet écrou sur la partie plastique du poussoir de rechange (fig 11)
- Visser le tout sur la tige (fig 12)

Fig 9



Fig 10



Fig 11



Fig 12



Réf.: 6373