

MANCHES DE MASSETTE HICKORY Réf.: 6650000301

Caractéristiques

Emmanchement droit : ajouter un coin. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. **MODE D'EMPLOI** Pour réemmancher avec un manche bois «droit» : - Prendre le manche de rechange correspondant - Choisir un coin qui entre dans l'oeil mais n'en ressort pas - Râper si nécessaire pour que le manche entre au minimum à ras dans l'oeil (il est normal qu'il y ait un ajustement à faire car MOB a fait légèrement évoluer ses oeils et manches au cours du temps) - Si le manche dépasse de l'oeil, retailler avant de mettre les coins - Mettre le coin, avec un marteau, jusqu'à ce que le manche ait une bonne tenue dans l'oeil. Les coins ne doivent pas dépasser du manche. Nota : l'emmanchement réalisé par des utilisateurs n'est plus garanti par MOB.



Données produits

L mm	A mm	B mm	 g	G	Ref.		Code EAN
250	31	18	100	G10	6650000301	5	3303806650019
260	32,5	19	130	G10	6651000301	5	3303806651016
270	36,5	21	160	G10	6652000301	5	3303806652013



2, rue Bergognon
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES - FRANCE
www.mob-mondelin.fr