

KHB 4-18 (SANS BATTERIE)

Avec le pistolet de nettoyage portable, le nettoyage devient un jeu d'enfant. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.



Référence

1.328-200.0

- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux
- Compatible avec la plateforme 18 V Battery Power de Kärcher
- Compact et léger, il est parfait pour un nettoyage d'appoint

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278793269
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Pression	bar	21
Plage de pressions		Moyenne pression
Température d'admission	°C	max. 40
Débit	l/h	max. 170
Poids sans accessoires	kg	1,3
Poids avec emballage	kg	2
Dimensions (L x l x H)	mm	292 x 89 x 228

Équipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Aspiration de l'eau	■
Buse à jet plat	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■
■ Standard.	



Batterie interchangeable 18 V

- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Moyenne pression efficace et idéalement adaptée

- 21 bars de pression pour un nettoyage d'appoint efficace, mobile et facile.
- Buses Quick Connect faciles à changer.
- Buse à jet plat incluse pour un nettoyage en douceur.



Design léger et compact de l'appareil

- Liberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage.
- Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint.
- Ne dépend d'aucune arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration disponible séparément.

ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 (SANS BATTERIE)

1.328-200.0



		Référence	Descriptif	
PORTABLE				
Extension lance handheld	1	2.644-173.0	Rallonge de lance pour augmenter la portée de 0,4 mètre. Pour un nettoyage plus confortable et plus efficace des endroits difficiles d'accès. Convient à tous les accessoires Kärcher.	■
PS 20 Handheld	2	2.644-018.0		□
Flexible d'aspiration SH 5 portable	3	2.644-124.0	Flexible d'aspiration souple de 5 mètres pour nettoyeurs portables Kärcher, destiné à aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les bidons d'eau.	□
Buse mousse KHB 5	4	2.644-135.0	Le jet de mousse portatif FJ 24 pour la distribution de détergents pour la maison et le jardin avec les nettoyeurs portatifs Kärcher.	□
Brosse KHB 5	5	2.644-136.0	La brosse de lavage portable WB 24 pour les nettoyeurs portatifs Kärcher complète le jet plat intégré par la puissance de nettoyage mécanique des poils extra-long.	□
MJ 24 Handheld new	6	2.644-171.0	Lance de nettoyage polyvalente à jets multiples 5 en 1 pour les nettoyeurs à main Kärcher : le MJ 24 Handheld avec des jets ponctuels, plats, de rinçage, de brume et de jet. Facile à régler en tournant la tête de la buse.	□
Lance vario 360° VJ 24 pour KHB	7	2.644-172.0	Lance de pulvérisation variable avec articulation réglable sur 360° : le VJ 24 Handheld pour les nettoyeurs à main Kärcher convient parfaitement au nettoyage des zones difficiles d'accès.	□
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	8	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18 V / 5 Ah	9	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Appareil de chargement rapide accessoire	10	2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/25	11	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
Set Battery Power 18/50	12	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
NETTOYER UN VÉHICULE				
Nettoyant insectes RM 618, 3 en 1, 500ml	13	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	○
Nettoyant spécial parebrise	14	6.296-105.0	Nettoyage sans traces et sans éblouissement des vitres et des rétroviseurs des voitures. Élimine de manière fiable les insectes, les empreintes digitales et la saleté de la rue. Avec effet antistatique pour un faible encrassement.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 (SANS BATTERIE)

1.328-200.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Nettoyant spécial habitacle	15	6.296-106.0	Pour des intérieurs propres et rafraîchissants sans odeurs : Du cockpit au joint en caoutchouc, de l'écran à la tapisserie et au cuir. Avec un effet antistatique et une neutralisation efficace des odeurs.	<input type="radio"/>
Rénovateur tableau de bord	16	6.296-107.0	Nettoyage en profondeur, soin et protection de toutes les surfaces en plastique et en caoutchouc. Laisse les surfaces satinées comme neuves, agréables au toucher et hydrofuges et antisalissantes.	<input type="radio"/>
Polish micro rayures	17	6.296-108.0	Nettoyage intensif et conservation résistante au lavage et aux intempéries en une seule étape. Les fines rayures et les traces sont éliminées, et la brillance des couleurs d'origine est rétablie.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l nettoyant pour jantes	18	6.296-048.0	Nettoyant 500 ml en pulvérisateur, efficace pour jantes alu, acier, peinte. Action visible de la mousse : une fois que le produit a agi, la mousse passe de blanche à rouge. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace spécial hiver	19	6.296-109.0	Lave glace spécial hiver, résiste jusqu'à -60°C et protège le parebrise et le système d'injection du lave glace des attaques de l'hiver. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Liquide lave glace concentré spécial été	20	6.296-110.0	Solution concentrée de lave glace spécial été. Permet de faire 25 L de lave glace. Film de protection longue durée. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>
Nettoyant moto	21	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.