

PSU 4-18 (SANS BATTERIE)

Le pulvérisateur sans fil PSU 4-18 vous permet de prendre soin de vos plantes en pulvérisant des engrais ou des produits phytosanitaires par simple pression sur un bouton.



Référence

1.445-300.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278886060
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Pression de service	bar	3
Débit	l/h	max. 30
Volume du réservoir d'eau	l	4
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	18
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	1,8
Poids avec emballage	kg	2,8
Dimensions (L × l × H)	mm	750 × 182 × 365

Equipement


Variante		Batterie et chargeur non inclus
Ceinture de maintien		■
Verre mesureur		■
Lance de pulvérisation télescopique	m	0,45 / 0,75
Gâchette verrouillable		■
Support de lance		■
Indicateur du niveau d'eau		■

■ Standard.




Lance de pulvérisation télescopique

- Rayon d'action étendu, meilleure accessibilité des endroits difficiles à atteindre.



Gâchette verrouillable

- Pour une utilisation simple et sans fatigue.



Forme d'arrosage ajustable en continu

- En fonction de l'application, il est possible de varier entre nuage fin et jet crayon.

ACCESSOIRES POUR PSU 4-18 (SANS BATTERIE)

1.445-300.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES			
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18 V / 5 Ah	2 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Appareil de chargement rapide accessoire	3 2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Set Battery Power 18/25	4 2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Set Battery Power 18/50	5 2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Batterie Power+ 18/30	6 2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON			
Nettoyer une surface en pierre			
Détergent protecteur et anti-gouttes (1 litre)	7 6.295-594.0	Spray d'imprégnation très efficace utilisant une formule de nanotechnologie (effet lotus). Protège les surfaces en pierre des salissures et des effets des intempéries pendant des mois tout en simplifiant le nettoyage.	<input type="radio"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.