

## PGS 4-18

Entretien facile des espaces verts : la scie de jardin sur batterie PGS 4-18 permet de tailler et d'élaguer des arbustes et des branchages de petite taille ( max 8 cm).



### Référence

1.445-330.0

- Idéal pour couper de petites et moyennes branches, buissons ou arbustes
- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux
- Compatible avec la plateforme 18 V Battery Power de Kärcher

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278966854
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Nombre de coups	min-1	max. 2500
Diamètre de coupe avec étrier	mm	max. 50
Diamètre de coupe sans étrier	mm	max. 80
Longueur de lame	mm	150
Volume sonore	dB (A)	83
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie *	Coupes	max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	1,4
Poids avec emballage	kg	2,1
Dimensions (L x l x H)	mm	475 x 89 x 174

\* Ø de branche : 5 cm

### Équipement


Variante	Batterie et chargeur non inclus
Support de branche	■
Support batterie	■
Lame	Bois

■ Standard.




### Lames de qualité Allemande

- Performance de coupe optimale



### Changement de scie sans outils


- Changement rapide et facile de la lame sans outils



### Etrier amovible

- Assure une sécurité d'utilisation, même à une main
- Peut être retiré en fonction de la tâche à réaliser

## ACCESSOIRES POUR PGS 4-18 1.445-330.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18 V / 5 Ah	2 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Appareil de chargement rapide accessoire	3 2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Set Battery Power 18/25	4 2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Set Battery Power 18/50	5 2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
<b>TREE LOPPER / PRUNING SAW</b>			
Lames de scie	6 2.445-246.0	Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.	<input type="checkbox"/>
Telescope extension for PGS 4-18	7 2.445-247.0		<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>			
Batterie Power+ 18/30	8 2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via affichage LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.