

SC 1 EASYFIX

Le balai vapeur 2 en 1 compact SC 1 EasyFix est idéal pour un nettoyage d'appoint rapide sans produits chimiques. Grâce au suceur pour sol EasyFix fourni, il fait également place nette par terre.



Made in Germany

RÉSULTATS PERFORMANTS

Nettoyage rapide et efficace

DEEP CLEANING WITHOUT CHEMICALS

KILLS UP TO 99,999% OF VIRUS* AND BACTERIA**

Référence **1.516-401.0**

- Rangement facile grâce à sa forme compacte
- Prêt en un rien de temps
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278975733
Certificat de contrôle*		Élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,99 % des bactéries**
Surface nettoyée avec un réservoir	m ²	env. 20
Puissance de chauffe	W	1200
Pression vapeur max.	bar	max. 3
Longueur du câble	m	4
Temps de chauffe	min	3
Contenance de chaudière	l	0,2
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	1,6
Poids avec emballage	kg	3,3
Dimensions (L × l × H)	mm	321 × 127 × 186

Équipement

Sécurité enfants		■
Soupape de sécurité		■
Lingette de sol universelle EasyFix	Pièce(s)	1
Bonnette en microfibres pour suceur à main	Pièce(s)	1
Buse à jet rectiligne		■
Suceur à main		■
Buse turbo		■
Brosse ronde, petite (noire)	Pièce(s)	1
Suceur sol		EasyFix
Tube rallonge (2 × 0,5 m)		■
Verre mesureur	ml	200

■ Standard.

* Lors d'un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l'exception du virus de l'hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : virus modifié de la vaccine Ankara). ** Lors d'un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae).



Émission de vapeur puissante de 3,0 bars

- Élimination aisée de toutes sortes de saleté - même aux endroits difficiles d'accès



Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillière

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie de lames de racleur efficace
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillière grâce au système velcros.
- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



Compact et facile à manier et à ranger

- Le nettoyeur se range sans encombrer directement sur le lieu d'utilisation et est, ainsi, toujours à portée de main.

ACCESSOIRES POUR SC 1 EASYFIX 1.516-401.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE			
Suceurs			
Suceur à main	1 2.884-280.0	Pour nettoyer les cabines de douche, carrelages muraux entre autres. S'utilise avec ou sans housse	■
Set buse de sol EasyFix	2 2.863-337.0	Muni d'un système pratique de bandes autoagrippantes et de lingette de sol universelle adéquate : le set buse de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur permet de remplacer la lingette sans toucher la saleté.	□
Adaptateur moquette	3 2.863-269.0	Assure également la propreté des moquettes : l'adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.	□
Raclette vapeur pour vitres	4 2.863-025.0	Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.	□
Jeu de Powerbuses	5 2.863-263.0	Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect de l'environnement.	□
Défroisseur vapeur	6 2.863-233.0	Défroisseur vapeur rafraîchit le textile et enlève les faux plis des vêtements et des textiles en enlevant en même temps les mauvaises odeurs. Avec enlèvement de peluches intégré.	□
Embouts brosses			
Set de brosse ronde (2 noires, 2 jaunes)	7 2.863-324.0		□
Jeu de brosses rondes	8 2.863-264.0	Jeu de brosses rondes pratique contenant deux brosses noires et deux brosses jaunes, convenant parfaitement à différentes zones d'utilisation.	□
Jeu de brosses rondes avec filetage laiton	9 2.863-061.0	Kit de brosses rondes à poils en laiton pour une élimination aisée des salissures tenaces et incrustées.	□
Grande brosse ronde	10 2.863-022.0	Elle permet d'éliminer les salissures tenaces sur une plus grandes surfaces en un laps de temps réduit.	□
Turbobrosse	11 2.863-159.0	Pour tous les travaux de nettoyage se faisant habituellement à la brosse. Permet de nettoyer sans effort en deux fois moins de temps.	□
Jeux de lingettes			
Universal floor cloth set EasyFix	12 2.863-339.0		□
Sensitiv floor cloth set EasyFix	13 2.863-340.0		□
Allrounder floor cloth set EasyFix	14 2.863-341.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR SC 1 EASYFIX 1.516-401.0



15



16



17



18



19



20



21



22

	Référence	Descriptif	
NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE			
Jeux de lingettes			
Power floor cloth set EasyFix	15 2.863-342.0		<input type="checkbox"/>
Buse a main	16 2.863-344.0		<input type="checkbox"/>
Big round brush cover set	17 2.863-345.0		<input type="checkbox"/>
Démarreur jeu de lingettes	18 2.863-346.0		<input type="checkbox"/>
SC Disposable Cloth EasyFix	19 2.863-299.0		<input type="checkbox"/>
autre			
Decollease papier peint	20 2.863-062.0	Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de colle à la vapeur.	<input type="checkbox"/>
Extension de flexible pour SC2	21 2.863-021.0	Rallonge de flexibles pour atteindre les coins et les arêtes difficilement accessibles et pour élargir le rayon de nettoyage.	<input type="checkbox"/>
STICKS DE DÉTARTRAGE			
RM 511 6x17g Détartrant en poudre EU	22 6.296-193.0	Détartre efficacement les nettoyeurs vapeur et autres appareils à eau chaude comme par exemple le chauffe-eau ou la machine à café, pour une durée de vie accrue et une consommation électrique réduite. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	<input type="radio"/>

Accessoires optionnels. Détergents.