

WD 3 SANS FIL (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)

Toujours prêt à l'emploi : grâce à sa batterie rechargeable 36 V 2,5 Ah, fini les problèmes de rallonge, l'aspirateur multifonction WD 3 sans fil permet une liberté de mouvement maximale.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE

Référence

1.629-910.0

- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux
- Compatible avec tous les produits de la plateforme batterie Power 36V
- Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278287393
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Consommation d'énergie	W	300
Taille de la cuve	l	17
Matériau de la cuve		Plastique
Voltage	V	36
Puissance par charge de batterie	m²	env. 70 (2,5 Ah) / env. 140 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	5,2
Poids avec emballage	kg	8,1
Dimensions (L × l × H)	mm	388 × 340 × 503

Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'aspiration	m	2
Poignée amovible		■
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Filtre à cartouche		une pièce
Buse de fentes		■
Sacs filtrants en non-tissé	Pièce(s)	1
Fonction de soufflage		■
Position de stationnement		■
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil		■
Pare-chocs robuste		■
Roulettes orientables	Pièce(s)	4

■ Standard.



Batterie Power 36 V

- Permet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les produits de la plateforme batterie Power 36V



Filtre cartouche spécial

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.



Fonction de soufflerie pratique

- Partout où il est impossible d'aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Aspire par exemple le gravier en toute simplicité.

ACCESSOIRES POUR WD 3 SANS FIL (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)

1.629-910.0



	Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS			
Filtres			
Filtre à cartouche WD/SE	1 2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer sans autre changement de filtre. Convient par ex. aux aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 à KWD 3 et aux injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	■
Sachet filtrant toison WD 2/3 4ST	2 2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery et KWD 1 à KWD 3 ainsi que pour les injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	□
Sets d'accessoires			
Kit de nettoyage pour habitacle	3 2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Household kit	4 2.863-356.0		□
Jeu de suceurs pinceau	5 2.863-221.0	Pour un nettoyage soigné et inoffensif de l'habitacle, du tableau de bord aux tapis de sol, en passant par les surfaces rembourrées. Pour tous les aspirateurs multifonctions Home & Garden.	□
Set de ménage	6 2.863-002.0	Le set de ménage MV contient un suceur d'aspiration remplaçable et un suceur fauteuils. Le set d'accessoires pratique convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher multi-fonctionnels de la gamme Home & Garden.	□
Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs (Diam. 20 mm / Long. 1 M)	7 2.863-112.0	Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.	□
Suceurs			
Buse pour fentes extra long WD	8 2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
Tuyère de voiture	9 2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : Avec l'embout pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.	□
Suceur combiné eau et poussières DN 35 mm	10 2.863-000.0	Une performance d'aspiration supérieure apportée par une meilleure circulation de l'air. La buse est facilement inclinable pour aspirer rapidement de grosses quantités de salissure.	□
Utilisations spéciales			
Collecteur de poussières de perçage	11 2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour les aspirateurs multifonctions WD 2-6 permet de percer en toute sécurité et sans poussières dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées à la forure.	□
Rallonge de tube d'aspiration WD ID 35	12 2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	□
BATTERIES			
Battery Power 36/25	13 2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
Batterie Power 36/50	14 2.445-031.0	Batterie interchangeable Batterie Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 3 SANS FIL (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE) 1.629-910.0



	Référence	Descriptif	
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	15 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Set Battery Power 36/25	16 2.445-064.0	Pack Batterie POWER 36 V 2,5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Pack Batterie Power 36/50	17 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Battery Power+ 36/60	18 2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
NETTOYER UN VÉHICULE			
Nettoyant spécial parebrise	19 6.296-105.0	Nettoyage sans traces et sans éblouissement des vitres et des rétroviseurs des voitures. Élimine de manière fiable les insectes, les empreintes digitales et la saleté de la rue. Avec effet antistatique pour un faible encrassement.	<input type="radio"/>
Nettoyant spécial habitacle	20 6.296-106.0	Pour des intérieurs propres et rafraîchissants sans odeurs : Du cockpit au joint en caoutchouc, de l'écran à la tapisserie et au cuir. Avec un effet antistatique et une neutralisation efficace des odeurs.	<input type="radio"/>
Rénovateur tableau de bord	21 6.296-107.0	Nettoyage en profondeur, soin et protection de toutes les surfaces en plastique et en caoutchouc. Laisse les surfaces satinées comme neuves, agréables au toucher et hydrofuges et antialissantes.	<input type="radio"/>

Accessoires optionnels. Détergents.