

PCL 3-18 (SANS BATTERIE)

Grâce à ses brosses et à son alimentation en eau intégrée, le PCL 3-18 sur batterie permet de laver votre terrasse en bois de manière rapide, efficace et sans laisser de résidus.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE

Référence

1.644-010.0

- Brosses-rouleaux interchangeables pour une meilleure polyvalence
- Position parking qui protège les poils des rouleaux
- Grande souplesse grâce au fonctionnement par accu

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278883137
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Pression maximum	bar	max. 10
Plage de pressions		Pression basse
Consommation d'eau à 4 bars	l/h	max. 180
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	500 - 600
Largeur de travail des brosses-rouleau	mm	300
Puissance par charge de batterie	m ²	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids avec emballage	kg	5,2
Dimensions (L × l × H)	mm	363 × 307 × 1324

Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Les deux brosses-rouleau pour les surfaces en bois	■	
Deux buses pour projeter l'eau	■	
Valve pour régler le débit d'eau	■	
Position parking	■	
Poignée ergonomique avec grip	■	

■ Standard.




Deux brosses rouleau rotatifs pour les surfaces en bois inclus

- Nettoyage en profondeur des surfaces en bois et bois composite à l'extérieur.



Alimentation en eau intégrée

- Résultat exceptionnel : la saleté est détachée et rincée en une seule étape.



Valve ergonomique de régulation du débit d'eau

- Quantité d'eau adaptable au niveau de saleté.

ACCESSOIRES POUR PCL 3-18 (SANS BATTERIE)

1.644-010.0



1



2




3



4



5



6



7



8

	Référence	Descriptif	
NETTOYEUR DE TERRASSE			
Brosses rouleaux surfaces en bois PCL 3-	1	2.644-339.0	Idéalement équipée pour le nettoyage des surfaces en bois et des sols en WPC : Le jeu de 2 rouleaux pour le PCL 3-18 vous permet d'éliminer la saleté de l'extérieur de manière complète et efficace. ■
Brosses rouleaux surface en pierre PCL 3	2	2.644-340.0	Jeu de 2 brosses à rouleau pour le nettoyage rapide des dalles en pierre lisse à l'extérieur avec le nettoyeur de terrasse PCL 3-18. □
BATTERIES			
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	3	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. □
Battery Power 18 V / 5 Ah	4	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. □
CHARGEURS			
Appareil de chargement rapide accessoire	5	2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher. □
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Set Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%). □
Set Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%). □
BATTERIES			
Batterie Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire. □

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.