

SET BATTERY POWER 18/50

Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).



Référence **2.445-063.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278650371
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	18
Capacité	Ah	5
Temps de charge avec chargeur rapide		94: 143 min (80 %) / (100 %)
Courant de charge	A	2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids	kg	1,4
Poids avec emballage	kg	1,8
Dimensions (L × l × H)	mm	183,9 × 132,7 × 147,4

Equipement

Batterie	Batterie Power 18 V / 5 Ah (1 pièce)
Chargeur	chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)

■ Standard.



Technologie temps réel innovante

- L'écran LCD qui indique l'autonomie en temps réel en minute et en %, également le temps de charge restant de la batterie en minute



Batterie interchangeable 18 V

- Pour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.



Chargeur rapide 18 V

- Permet de charger la batterie 18V/5Ah à 80% en 94 minutes

APPAREILS COMPATIBLES

- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- Nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 Premium (sans batterie)
- Nettoyeur mobile sur batterie OC 6-18 Premium (avec batterie)
- Nettoyeur mobile sur batterie 18 V OC 6-18 (sans batterie)
- Nettoyeur mobile sur batterie 18 V OC 6-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PCL 3-18 (avec batterie)
- LMO 18-33 (sans batterie)
- LMO 18-33 (avec batterie)
- LMO 18-36 (sans batterie)
- LMO 18-36 (avec batterie)
- LTR 18-25 (sans batterie)
- LTR 18-25 (avec batterie)
- LTR 18-30 (sans batterie)
- LTR 18-30 (avec batterie)
- LTR 18-30 Limited Edition
- HGE 18-45 (sans batterie)
- HGE 18-45 (avec batterie)
- HGE 18-50 (sans batterie)
- Taille haies HGE 18-50 (avec batterie)
- PHG 18-45 (sans batterie amovible)
- Sculpteur de végétaux GSH 18-20 (sans batterie)
- CNS 18-30 (sans batterie)
- PSW 18-20 (sans batterie)
- TLO 18-32 (sans batterie)
- PGS 4-18
- LBL 2 (sans batterie)
- LBL 2 (avec batterie)
- BLV 18-200 (sans batterie)
- WRE 18-55 (sans batterie)
- WRE 18-55 (avec batterie)
- PSU 4-18 (sans batterie)
- BP 2.000-18 BARREL
- AD 2 Sans fil (sans batterie amovible)
- AD 2 Sans fil (avec batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- SE 3-18 Sans Fil (sans la batterie amovible)
- SE 3-18 Sans Fil (avec la batterie amovible)

ACCESSOIRES POUR SET BATTERY POWER 18/50 2.445-063.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 5 Ah	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	2	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Appareil de chargement rapide accessoire	3	2.445-032.0	Le chargeur rapide charge la batterie 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power à 80 % en seulement 44 minutes et peut être utilisé pour toutes les batteries de la plateforme de batteries 18 V Kärcher.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.