

Ponceuse triangulaire 100 W RPS100-SA20

RYOBI



- Idéale pour les petits et moyens travaux, le retrait de peinture et les travaux de finition
- 2 modes de ponçage : triangulaire et finitions avec doigt de ponçage
- Fixation facile des abrasifs : fixation pour feuilles auto-agrippantes sur le plateau triangulaire et le doigt de ponçage
- Interrupteur pour un contrôle optimal
- Système d'aspiration cyclonique DustTech™ et micro-filtration des poussières avec collecteur plastique pour garder un espace de travail propre
- Doigt de ponçage intégré rabattable - permet de réaliser l'ensemble des finitions
- Revêtement GripZone™ micro-alvéolé pour une prise en main ferme et confortable

Code EAN	4892210150820
Diamètre de l'oscillation (mm)	1.6
Dimension du plateau de ponçage (mm)	99x149
Emballage	Sac de transport
Livré avec	10 abrasifs panachés, 10 abrasifs doigt de ponçage et 1 sac de transport
Puissance	100
Puissance	100
Réf	5133002906
Vitesse à vide (tr/min)	12,000

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr