

# Tronçonneuse Brushless 18V ONE+™ (vendue sans batterie ni chargeur) OCS1830



18V ONE+



18V ONE+ BRUSHLESS 3 ANS DE GARANTIE

- CONCEPT 18V ONE+™ : tronçonneuse alimentée par une batterie Lithium+ 18V ONE+™ compatible avec tous vos outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore. Idéale pour le petit élagage, l'abattage de petit diamètre et le bois de chauffage
- Moteur sans charbons "Brushless" pour un couple élevé et un moteur compact et puissant. Autonomies et longévité préservées.
- Entretien facilité : tendeur de chaîne sans outil, lubrification automatique de la chaîne et fenêtre de contrôle du niveau d'huile
- Pas-de-chaîne - Jauge : 3,8" LP - 1,1 mm
- Confort d'utilisation : poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™ et système antivibration AntiVibe™

Capacité batterie (Ah)	-
Chaîne (cm)	30
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210147820
Emballage	Carton recyclable
Gauge [mm]	1.09
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	94.1
Nombre de batterie(s)	0
Pas (mm)	9.53mm
Poids [sans batterie] [Kg]	3.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.74
Puissance	18V
Puissance	18V
Réf	5133002829
Tendeur automatique de chaîne	Oui
Tension (V)	18
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Type de batterie	Li-ion
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s <sup>2</sup> ]	4.0
Vibration Level Main Handle [m/s <sup>2</sup> ]	6.6
Vitesse chaîne (m/s)	10

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr