



## Crochet

pour accrocher la cosse à cordage. Permet d'éviter la torsion du câble.

Référence: 3 02 32 044 01 0