


Cisaille / Sculpteur de végétaux
18V ONE+™ (vendue sans batterie
ni chargeur)
RY18GSA-0

RYOBI



ONE+  

- Cisaille à gazon / sculpteur de végétaux alimenté par une batterie ++™ 18V ONE+™ compatible avec tous vos outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore. Idéal pour l'entretien des végétaux et des petits arbustes.
- 2-en-1: passage facile et rapide de la fonction cisaille à la fonction sculpteur de végétaux par simple pression
- Capacité de coupe : 8 cm
- Confort d'utilisation : large poignée ergonomique micro-alvéolée GripZone™
- Design compact pour un poids réduit et une utilisation optimale à une main
- Lames double action découpées au laser



Puissance	18V
Lame cisaille (mm)	120mm
Lame sculpteur (mm)	200mm
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.44
Réf	5133005764
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210214522
Emballage	Plus de 75% de carton recyclé
Espacement des dents (mm)	8mm Arbuste, 18mm Cisaille
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	75.5
Niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	83.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	1.01
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4
Temps de charge (min)	Aucun chargeur fourni
Tolérance de niveau de puissance acoustique garanti (dB(A))	3
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion

*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr