



Station gasoil sur cuve polyéthylène 08306



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT
TOUTE UTILISATION



Lire le manuel
d'instructions



Protection des
mains

1) Montage :

a) Fixer les éléments sur la platine de la pompe (1) aux mêmes emplacements que l'image ci-dessous

- Fixer le crochet (2) dédié à l'accrochage du tuyau sur le perçage positionné au plus bas sur la platine, côté pompe (voir image), avec la vis et l'écrou.
- Visser le raccord coudé (4) en entrée de pompe, en ayant recouvert le filetage avec le ruban PTFE (pour assurer une étanchéité suffisante).
- Visser le raccord cannelé (3) sur le raccord coudé (4) précédemment mis en place, en ayant recouvert le filetage avec du ruban PTFE.

