



Station gasoil complète sur cuve

08321 – 08337



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT
TOUTE UTILISATION



Lire le manuel
d'instructions



Protection des
mains


1) Instructions générales

Ne pas tirer sur la canne lors du montage.

Le montage de la pompe sur la platine est primordial pour suivre correctement les différentes étapes ci-après. Se référer à la notice de la pompe.

Ne pas oublier les rajouts de ruban de PTFE lorsque la notice le stipule. Il est nécessaire d'obtenir une étanchéité suffisante.

2) Liste des éléments :




Le tuyau (5), le raccord (3) ainsi que les colliers (6) sont pré-montés.

3) Montage :

a) Fixer les éléments sur la platine de la pompe (13) aux mêmes emplacements que l'image ci-dessous

- Fixer les plots cylindriques en caoutchouc (9) sur le bas de la platine (13) avec un écrou M8 (11).
- Fixer le crochet (8) dédié à l'accrochage du tuyau sur un des 2 plots cylindriques (9), de préférence côté filtre (voir image).
- Visser le raccord coudé (4) en entrée de pompe, en ayant recouvert le filetage avec le ruban PTFE (pour assurer une étanchéité suffisante).
- Visser le raccord cannelé (3) sur le raccord coudé (4) précédemment mis en place, en ayant recouvert le filetage avec du ruban PTFE (12).
- Insérer les vis des brides (7) dans la platine (13), en y ajoutant les rondelles larges (10). Ces dernières permettent un maximum d'appui entre la tête de vis et la platine.



b) Fixer le kit sur la cuve, et raccorder la pompe à la cuve

- Fixer les brides (7) sur le haut de la cuve (1). Les plots en caoutchouc (9) se plaquent alors sur la cuve.
- Insérer les colliers à crémaillère (6) autour du tuyau flexible (5).
- Insérer le tuyau flexible (5) sur le raccord cannelé (3) de la pompe et sur le raccord de la canne (2).
- Serrer correctement les colliers pour assurer la fixation du tuyau et pour assurer une étanchéité suffisante.
- Il est possible que vous receviez la cuve avec le tuyau (5), le raccord (2) ainsi que les colliers (6) pré-montés.

